

Installationsanleitung

ComHome more tv


- › FRITZ!Box 7490
- › DSL über TAE
- › LWL über Konverter
- › IPTV Set-Top-Box

Inhaltsverzeichnis

1. Anschlussübersicht FRITZ!Box 7490	3
2. Internetverbindung herstellen	3
2.1 Anschluss über DSL (TAE-Dose)	3
2.2 Anschluss über LWL (Glasfaser-Konverter)	4
3. Verbindung mit dem PC herstellen	5
4. Anschluss von Telefonen an der FRITZ!Box	6
4.1 Verbindung mit einem analogen Telefon herstellen	6
4.2 Verbindung mit einem ISDN Gerät herstellen	7
4.3 Verbindung mit einem DECT Schnurlostelefon herstellen	7
5. Konfiguration Ihrer Telefoniegeräte	8
6. Installation der Set-Top-Box (IPTV)	9
6.1 Lieferumfang	9
6.2 Inbetriebnahme der Set-Top-Box	9
6.3 Konfiguration der Set-Top-Box	10
7. Weitere Anleitungen im Internet	10
Impressum	11

1. Anschlussübersicht FRITZ!Box 7490

Die folgende Abbildung zeigt die Anschlussmöglichkeiten der FRITZ!Box 7490.



Sicherheitshinweise

- Um einem Defekt durch Blitzeinschlag entgegenzuwirken, trennen Sie bitte die FRITZ!Box bei Gewitter vom Stromnetz und ziehen Sie den Telefonstecker!
- Betreiben Sie das Gerät in normal temperierten Räumen und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Reparaturen und sonstige Eingriffe am Gerät durch nicht autorisierte Personen führen zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Ereignissen höherer Gewalt (z.B. Blitzschlag bei Gewitter, Überspannung) haftet die NetCom BW nicht. Deshalb werden Ersatzleistungen dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Ansprüche hierfür kann der Kunde ggf. bei seiner Versicherung geltend machen.

2. Internetverbindung herstellen

Abhängig von der Anschlussvariante führen Sie bitte die folgenden Schritte zur Verbindung der FRITZ!Box über TAE-Dose oder über einen Glasfaser-Konverter durch.

2.1 Anschluss über DSL (TAE-Dose)

- Verbinden Sie das graue DSL-Anschlusskabel an die Buchse „DSL“ an.
- Das andere Ende stecken Sie in die mittlere Buchse der TAE-Dose.
- Zwischen FRITZ!Box und TAE-Dose dürfen keine weiteren Geräte, wie z.B. Splitter oder NTBA angeschlossen werden.



Verbindung mit dem DSL Anschluss herstellen


- › Verbinden Sie nun das Netzteil mit der FRITZ!Box.
- › Warten Sie, bis die Power/DSL-Lampe durchgängig leuchtet.
- › Die FRITZ!Box konfiguriert sich nun automatisch. Dies kann bis zu 30 Minuten in Anspruch nehmen. Unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht!



Anschließen der Stromversorgung

2.2 Anschluss über LWL (Glasfaser-Konverter)


- › Verbinden Sie das eine Ende des Netzkabels in den Glasfaser-Konverter (bei mehreren Anschlüssen in der Regel Port 1).
- › Das andere Ende verbinden Sie mit dem FRITZ!Box Anschluss „LAN 1“.
- › Stellen Sie sicher, dass der Konverter mit Strom versorgt wird.
- › Verbinden Sie nun das Netzteil mit der FRITZ!Box.



Anschließen des Glasfaser-Konverters

3. Verbindung mit dem PC herstellen

- › Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzwerkkabels mit der Netzwerkkarte des PC's. Das andere Ende verbinden Sie mit einem der freien LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box (bei LWL nicht an LAN-Port 1).
- › WLAN ist standardmäßig auf der FRITZ!Box aktiviert.
- › Den Netzwerkschlüssel finden Sie auf dem Aufkleber auf der Rückseite der FRITZ!Box.




Verbindung mit einem PC herstellen

4. Anschluss von Telefonen an der FRITZ!Box


Telefone können auf verschiedene Arten mit der FRITZ!Box verbunden werden. Führen Sie die nachfolgenden Schritte zum Anschluss von Analog-, ISDN- oder Schnurlostelefonen durch.

4.1 Verbindung mit einem analogen Telefon herstellen

- › Verbinden Sie Ihr Telefon oder Faxgerät mit einem der beiden FON-Anschlüsse der FRITZ!Box.




Anschluss eines Telefons mit TAE-Stecker



Anschluss eines Telefons mit RJ11 Stecker

4.2 Verbindung mit einem ISDN Gerät herstellen

- › An der FRITZ!Box können Sie sowohl ISDN Telefone als auch ISDN Telefonanlagen anschließen
- › Verbinden Sie dazu das ISDN Gerät mit der FON S0 Buchse



Anschluss von ISDN Geräten


4.3 Verbindung mit einem DECT Schnurlostelefon herstellen

- › Starten Sie den Anmeldeprozess an Ihrem Schnurlostelefon
- › Drücken Sie an der FRITZ!Box die DECT-Taste bis die DECT-LED zu blinken beginnt
- › Geben Sie an Ihrem DECT Telefon die PIN ein
- › Das Schnurlostelefon wird nun an der FRITZ!Box angemeldet



5. Konfiguration Ihrer Telefoniegeräte

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Telefone und anderer Geräte (z.B. Faxgerät) sind weitere Einstellungen auf Ihrer FRITZ!Box erforderlich. Die Einrichtung der Telefoniegeräte ist über das FRITZ!Box Menü selbst durchzuführen. Rufen Sie dazu die Weboberfläche der FRITZ!Box über <http://fritz.box> in der Adresszeile ihres Webbrowsers auf.



The screenshot shows the FRITZ!Box 7490 web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo and the title 'FRITZ!Box 7490'. Below the navigation bar, there are links for 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. The left sidebar contains a menu with categories: 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', and 'System'. The 'Telefonie' category is expanded, showing sub-items like 'Anrufe', 'Anrufbeantworter', 'Telefonbuch', 'Weckruf', 'Fax', 'Rufbehandlung', 'Telefoniegeräte', and 'Eigene Rufnummern'. The main content area is titled 'Telefoniegeräte' and contains a table of devices. The table has columns for 'Bezeichnung', 'Anschluss', 'Rufnummer ausgehend', 'ankommend', and 'intern'. Below the table are buttons for 'Liste drucken', 'Neues Gerät einrichten', and 'Hilfe'. The footer of the page contains links for 'Ansicht: Standard', 'Inhalt', 'Handbuch', 'Tipps&Tricks', 'Newsletter', and 'avm.de'.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
MT-F-aa	DECT	079xxx	alle	**610		
079xxx	LAN/WLAN	079xxx	079xxx	**620		
AB1	integriert	-	079xxx	**600	<input checked="" type="checkbox"/>	
AB2	integriert	-	079xxx 079xxx	**601	<input checked="" type="checkbox"/>	

Eine ausführliche Beschreibung zur Einrichtung der Endgeräte finden Sie im Benutzerhandbuch von AVM auf <http://www.avm.de>.

6. Installation der Set-Top-Box (IPTV)

6.1 Lieferumfang

Öffnen Sie den Karton, entnehmen Sie die Set-Top-Box und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.

- › Set-Top-Box
- › Fernbedienung
- › Batterien (2 Stück) für Fernbedienung
- › Netzteil
- › HDMI Kabel
- › Antennen Kabel
- › Bedienungsanleitung



6.2 Inbetriebnahme der Set-Top-Box

Stecken Sie das Netzteil an der Set-Top-Box ein und legen die beiliegenden Batterien Sie in die Fernbedienung ein.

Verbinden Sie dann die Set-Top-Box mit einem LAN-Kabel (Cat5 oder Cat7) mit einem der freien LAN Ports an der FRITZ!Box. Hierfür können Sie das gelbe Netzwerkkabel verwenden, welches im Lieferumfang der FRITZ!Box enthalten ist.



Ein Anschluss über Powerline oder Funkverbindung (WLAN) ist nicht geeignet, da Qualitätsverluste auftreten können, die nicht im Verantwortungsbereich der NetCom BW liegen.

Verbinden Sie den Fernseher und die Set-Top-Box über das mitgelieferte HDMI-Kabel. Stecken Sie dann das Netzteil in eine 230V Steckdose und schalten Sie die Set-Top-Box ein.

Zur weiteren Vorgehensweise, bitte das Benutzerhandbuch der Set-Top-Box beachten.

Hinweise:

- Der SAT/Kabel-Anschluss der Set-Top-Box wird nicht unterstützt.
- Zusätzliche Anforderungen zur Installation und zur Verkabelung können Sie der Leistungsbeschreibung ComHome more tv entnehmen.

6.3 Konfiguration der Set-Top-Box

Beim ersten Start der Set-Top-Box erscheint ein Menü zur Erstinstallation.

Hier sind die Punkte 1 bis 12 wie folgt abzarbeiten:

1. Bediensprach: „Deutsch“ wählen und mit „OK“ bestätigen.
2. Ländereinstellung: „Deutschland“ wählen und mit „OK“ bestätigen.
3. Verbindung mit dem Internet: anschalten und mit „OK“ bestätigen und TechniSat-Datenschutzerklärung „Zustimmen“
4. Bildformat: „16:9“ wählen und mit „OK“ bestätigen
5. Auswahl der Empfangssignale: „Kabel (DVB-C)“ auf „aus“ und „IPTV (DVB-IP)“ auf „an“ stellen und mit „OK“ bestätigen.
6. IPTV-Provider: Abonnement auf „IPTV-Provider“ wählen und mit „OK“ bestätigen.
7. Netzwerkkonfiguration: „Netzwerk – LAN“ wählen und mit „OK“ bestätigen.
8. Sendersuche: „Alle Sender“ wählen und mit „OK“ bestätigen.
9. Software-Aktualisierung: Nun überprüft die Set-Top-Box, ob es eine neue Software für das Gerät gibt. Wurde keine neue Software gefunden, dann mit „OK“. Wurde eine neue Software gefunden, dann ebenfalls mit „OK“ bestätigen. Die Aktualisierung kann einige Zeit dauern. Nach der Aktualisierung wird die Ersteinrichtung fortgesetzt.
10. SFI-Daten laden: diese Option kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sollte Ihnen dieser Vorgang zu lange dauern, können Sie diesen mit „Info“ überspringen. Wenn Sie allerdings EPG Inhalte verwenden möchten, muss dieser Schritt durchgeführt oder nachgeholt werden.
11. Produktregistrierung: diese Option mit „Info“ überspringen.
12. Installation abschließen: mit „OK“ bestätigen.

7. Weitere Anleitungen im Internet

Besuchen Sie uns im Internet auf <http://www.netcom-bw.de>. Dort finden Sie weitere Kundenanleitungen als Download in der Rubrik Privatkunden.

Bitte beachten:

Gemäß der Leistungsbeschreibung ComHome more tv, erhalten Sie die Set-Top-Box(en) auf Mietbasis. Diese können nach Vertragsende an die NetCom BW zurückgesendet werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung.

Impressum

NetCom BW GmbH
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
www.netcom-bw.de

Telefon 0800 3629 264
Telefax 0800 3629 274
E-Mail kundenmanagement@netcom-bw.de

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.

Die NetCom BW GmbH kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Installationshandbuches stehen. In diesem Buch werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.